


# D-Link®

**DVA-5593z**

**GUIDA RAPIDA**


**Attivazione e  
configurazione del  
Dynamic DNS**



La seguente guida ha lo scopo di indicare all'utente i passi per l'attivazione del servizio DNS dinamico fornito gratuitamente a tutti gli utenti in possesso di un DVA-5592 o DVA-5593z.

## 1. Creazione di un un nuovo account dlinkddns.com

Utilizzando un browser internet raggiungere l'indirizzo **http://www.dlinkddns.com** e cliccare sul link riservato ai possessori di un DVA-5593z.




Una volta raggiunta la nuova pagina compilare il form con i **propri dati** e i dati del proprio **dispositivo** per poter ricevere il voucher per attivare gratuitamente il servizio.




Controllare l'indirizzo di posta indicato nel form e attendere di ricevere l'email con il proprio **voucher**. L'emissione del voucher può richiedere **fino a 2-3 giorni lavorati**.

Una volta ricevuto il proprio voucher, utilizzando un browser internet raggiungere la pagina <https://www.noip.com/dlink>




inserire i dati per la creazione di un account:


- **Indirizzo e-mail funzionante**
- **Password personale di accesso al servizio**
- **Numero voucher ricevuto via mail**
- **Nome del dominio dinamico che si vuole creare (modificabile anche successivamente)**
- **Accettare i Termini del servizio**




Se i dati sono stati inseriti in modo corretto verrà mostrata la seguente schermata:



Fatto questo si riceverà nella propria casella di posta elettronica una mail per confermare la **creazione di un account su noip.com**. Quindi cliccare sulla scritta **"Confirm Account"**



Si accederà ad una pagina web attraverso il browser internet e se l'account sarà confermato verrà mostrata questa scritta:




Si può quindi passare alla configurazione del Dynamic DNS sul router.

## 2. Configurazione del Dynamic DNS sul router


**Per associare l'IP pubblico della propria connessione all'indirizzo appena creato** è necessario configurare all'interno del router il servizio Dynamic DNS.

Per fare questo accedere all'interfaccia di amministrazione del router attraverso un browser all'indirizzo **http://192.168.1.1** nel caso sia stato mantenuto come indirizzo standard.


Fare login con le credenziali (nome utente "admin" e password riportata sull'etichetta posteriore del prodotto, nel caso non siano state modificate in precedenza) quindi **clickare sul pulsante "Configurazione"**.



Quindi sul pulsante **Dynamic DNS** come indicato nella figura.



Successivamente cliccare su **“Aggiungi un Provider”**.



Nella pagina che si aprirà verificare che le impostazioni siano come nella schermata qui di seguito avendo cura di inserire:

- **Nel campo “Hostame”** inserire l’hostname creato all’interno del sito [www.dlinkddns.com](http://www.dlinkddns.com)
- **Nel campo “Username”** inserire l’indirizzo email utilizzato per registrarsi su [noip.com](http://noip.com)
- **Nel campo password** inserire la password di accesso al sito [www.dlinkddns.com](http://www.dlinkddns.com)
- **Nel campo “Seleziona un Provider”** scegliere [noip.com](http://noip.com)



Quindi cliccare su **“Applica”**.

**La configurazione è ora terminata.** Per verificare lo stato del servizio basta controllare la colonna **“Stato”**. Se è attivo e correttamente funzionante deve mostrare la scritta **“Up”**.

