



## COLLEGAMENTO DI COMPUTER TRAMITE CONNESSIONE VELOCE WPS (WIRELESS)

Tramite la connessione veloce WPS potete collegare al modem computer wireless con sistema operativo Windows, smartphone Android e dispositivi dotati di tasto WPS hardware.



1. Nella barra delle applicazioni di Windows cliccate l'icona della rete wireless.
2. Sullo schermo compare una lista delle reti wireless.
3. Selezionate la rete wireless del D-Link DVA-6800Z e cliccate "Connetti".
4. Premete il tasto "WPS" del D-Link DVA-6800Z il LED WLAN inizierà a lampeggiare.
5. La connessione wireless viene instaurata.


## COLLEGAMENTO WLAN

I computer con funzione wireless e con i sistemi operativi Windows, Mac OS o altri si possono collegare al modem usando la chiave di rete wireless. Il nome esatto della rete (SSID) e la password di accesso si trova nel retro del modem (sotto una immagine di esempio). Se il vostro computer è privo della funzionalità Wi-Fi potete dotarlo di tale funzione tramite una chiavetta USB Wi-Fi per PC.



## COLLEGAMENTO LAN

Collegare il computer al modem con il cavo di rete giallo in una qualsiasi delle porte ethernet (gialle) sul retro.



## COLLEGAMENTO LAN


Nell'interfaccia utente potete configurare il modem, attivare funzioni ed ottenere informazioni sulla connessione.



1. Leggere la password di accesso sull'etichetta.
2. Avviare il browser (IE, Mozilla, Chrome...).
3. Immettere <http://192.168.1.1> nella barra degli indirizzi. Nome Utente: admin Password: (indicata sull'etichetta, vedi punto 1).



## SEGNALAZIONE DI STATO: I LED DEL D-LINK DVA-6800Z




- |   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | <b>Pulsante WLAN</b> | Premere per attivare/disattivare le reti wireless.      |
| 2 | <b>Pulsante WPS</b>  | Premere per 1 secondo per abilitare l'associazione WPS. |

	ACCESO	LAMPEGGIA	SPENTO
3	<b>POWER</b> verde: avvio del sistema completato rosso: interruzione dell'alimentazione		alimentazione disattivata
4	<b>DSL</b> verde: connessione ADSL/VDSL online rosso: interruzione della connessione	inizializzazione ADSL/VDSL	nessun segnale di linea rilevato
5	<b>Internet</b> verde: connessione Internet stabilita rosso: autenticazione non riuscita		la connessione ADSL/VDSL non è stabilita
6	<b>WLAN</b> verde: rete Wi-Fi attiva rosso: connessione WPS non riuscita	verde: traffico dati Wi-Fi verde (lampeggio lento): WPS in corso	Rete Wi-Fi disattiva
7	<b>VOICE</b> verde: SERVIZIO VOCE attivo rosso: servizio Voce non attivo	telefonata in corso	servizio Voce disabilitato
8	<b>FIBER</b> verde: collegamento attivo rosso: collegamento non attivo		non collegata o disattivata
9	<b>USB</b> verde: è stata stabilita la connessione con un dispositivo 3G/4G/5G o USB rosso: errore di autenticazione dispositivo 3G/4G/5G	traffico dati porta USB	nessuna connessione stabilita con un dispositivo 3G/4G/5G o USB

## TASTI


Con i tasti nella parte frontale del modem potete:



## PORTE USB

Alle porte USB del modem potete collegare gli apparecchi USB. Tutti i computer connessi al modem possono:

- accedere insieme alle raccolte di fotografie, musica, video e documenti delle memorie USB collegate.



## GUIDA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA

La garanzia legale di questo prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto.

Per accedere alle pagine di assistenza WINDTREBUSINESS del prodotto, inquadrare con il proprio telefono il QR code qui di fianco. Per utilizzare i QR Code devi installare sul tuo Smartphone un qualunque QR reader, gratuitamente disponibile sugli store Android, Apple e Microsoft.



<https://www.windtrebusiness.it/assistenza/fisso/configurazioni/guida-ai-modem/d-link-dva-6800z>

# GUIDA RAPIDA D'INSTALLAZIONE

D-Link DVA-6800Z



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


1 D-Link DVA-6800Z



1 Guida rapida



1 Alimentatore



1 Cavo telefonico RJ11



1 Cavo di Rete



1 Filtro ADSL



1 Adattatore tripolare



## INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Non installate il modem durante un temporale.
- Durante i temporali scollegate il modem dall'alimentazione elettrica e dalla presa telefonica.
- Le fessure di ventilazione del modem devono restare sempre libere.
- Non collocate il modem su superfici sensibili al calore.
- Collegate il modem ad una presa di corrente facilmente accessibile.
- Il modem va utilizzato esclusivamente all'interno degli edifici.


Per un funzionamento ottimale scarica la guida completa che trovi su <https://www.windtrebusiness.it/assistenza/fisso/configurazioni/guida-ai-modem/d-link-dva-6800z>

Leggete anche il capitolo sulla sicurezza del manuale del modem.


## COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Collegate il modem alla rete elettrica.  
Accendere il modem utilizzando il pulsante «On/Off» power posto sul retro.


## MODALITÀ DI COLLEGAMENTO FIBRA



1. Connettete l'estremità corta grigia del cavo alla presa telefonica.



## COLLEGAMENTO ALLA PRESA DSL DEL MODEM




3. Collegate l'altra estremità del cavo telefonico RJ11 alla presa DSL del modem.

## COLLEGAMENTO TELEFONO PER CHIAMATA VOCE




4. Collegate il vostro apparato telefonico alla porta «Line1 o Line 2» del modem.

## MODALITÀ DI COLLEGAMENTO ADSL




1. Collegate lo splitter DSL.  
2. Collegate il filtro alla presa telefonica.



3. In caso di presa telefonica tripolare utilizzare l'adattatore fornito in dotazione.  
4. Collegate il cavo telefonico alla presa ADSL/Modem del filtro.

## COLLEGAMENTO ALLA PRESA DSL DEL MODEM



5. Collegate l'altra estremità del cavo telefonico RJ11 alla presa DSL del modem.

## COLLEGAMENTO TELEFONO PER CHIAMATA VOCE



6. Collegate il vostro apparato telefonico alla porta TEL del filtro in dotazione.